太控科技通用版螺丝机



深圳市太控科技有限公司

地 址: 深圳市宝安区福永街道桥头社区港华兴工业园 5 区 8 楼 电 话: 17324496686 传真: 0755-33816728

目录

	1.1 基本要求	1
	1.2 易燃易爆性	1
	1.3 环境要求	1
	1.4 维护和保养	2
2	了解产品	3
	2.1 产品简介	3
2.2	2 硬件结构	5
	2.2.1 指示灯	5
	2.2.2 端口功能	5
3	快速入门	7
	3.1 线缆连接	7
	3.2 威纶屏组态升级	8
	3.3 控制器软件升级1	.0
	3.4 信号检测1	.2
	3.4.1 输入检测1	.3
	3.4.2 输出检测1	.4
	3.4.3 轴运动检测1	.4
	3.5 参数设置1	.5
	3.5.1 机型选择1	.5
	3.5.2 电机参数1	.6
	3.5.3 I/O 配置1	.8
	3.5.4 基本参数1	.9
	3.5.5 锁付参数	20
	3.5.6 供料器参数	1
	3.5.7 厂商参数	23
	3.5.8 高级参数	24
4	产品示教	26
	4.1 新建文件	6
	4.2 编辑程序	27
	5 故障诊断	0

1 安全警告和注意事项

为确保您和控制器安全,请您在使用前仔细阅读本安全警告和注意事项,并严格遵循以下所述内容。

1.1 基本要求

- 在存储、运输和使用控制器的过程中,请保持设备干燥通风,并
 避免设备与其他重物物体发生激烈碰撞、挤压。
- 请勿自行拆卸控制器,控制器异常不能正常使用,返厂维修。
- 未经授权,任何单位和个人不得对控制器进行结构、安全和性能 设计等方面的改动。
- 使用控制器时应遵循相关的法律法规,尊重他人的合法权利。

1.2 易燃易爆性

在易燃易爆场所请勿使用本控制器。请勿将控制器与易燃液体、
 气体或易爆物品放在同一箱子中存放或运输。

1.3 环境要求

- 安裝控制器时请远离具有强磁场或强电场。
- 安装控制器时请远离热源或裸露的火源。
- 安装时,请将控制器紧固在平稳的工作台上。请勿让细铜线等杂 物掉进控制器里面。
- 控制器安装在干燥、通风、阴凉的室内环境中。控制器的使用环 版权所有 深圳市太控科技有限公司

境温度为 0℃~60℃。

请勿在控制器上放置任何物体,若有异物、液体、导体进入控制器,请立刻停止使用并断开电源,拔出连接在设备上的所有线缆,返厂维修。

1.4 维护和保养

- 长时间不使用控制器时,请断开电源。
- 插拔控制器线缆前,请先停止使用设备并断开电源。在插拔线缆
 时请保持双手干燥。
- 使用过程中,如设备冒烟、声音异常、有异味等,请立刻停开电源,拔出连接在设备上的所有线缆,并返厂维修。
- 请勿踩踏、拉扯和过度弯折控制器线缆,以免设备工作不正常。
- 清洁之前,请先停止使用设备,并断开电源。
- 清洁时,请使用清洁、干燥的软布擦拭控制器外壳。请勿使用清 洁液或喷雾式清洁剂清洁控制器外壳。

2 了解产品

2.1 产品简介

TMC30X 系列控制器是针对市场需求研发的一款专用型运动控制,具 有接口丰富、功能齐全、使用灵活方便、稳定可靠等一系列优点,是 自动锁螺丝机厂家之首选。

- ▶ 一机多用:同一款控制器可支持多种类型的螺丝机:
 - 有三轴带机械臂、四轴双 Y、六轴背靠背等多种机型。
 - 三轴带机械臂可自行下料,可配合自动流水线生产。
 - 四轴双 Y, 双平台同时工作, 大大提高工作效率。
 - 六轴背靠背,可打不同螺丝/前面钻孔后面打螺丝,减少工序。
- 检测口丰富:用户可根据实际需要选用的功能,系统支持的检测 信号有:电批扭力检测、电批气缸到位检测、工件到位检测、螺丝 准备好检测、工件夹到位检测、锁轴气缸到位检测、机械臂气缸 上下到位检测、机械手指气缸张合到位检测。
- > 控制信号丰富:用户可根据实际需要选用的功能,系统支持的控制信号有:供料器控制、电批气缸控制、电批电源控制、吹/吸螺丝控制、黄绿红指示灯控制、锁轴气缸控制、夹紧气缸控制、机械臂上下控制、机械手指张合控制、完成输出控制。
- ▶ I/O 口配置灵活:有6个零位6个限位,控制系统具有24个输入 点16个输出点可支配。用户可根据实际需要,通过"I/O 映射"

方式可以设置各个输入输出端口的功能。

- 告警种类丰富:系统支持的告警有:供料器出错、电批气缸回位出 错、螺丝滑丝、螺丝浮锁、工件未到位、螺丝未到位、电批气缸 到位出错、项料气缸回位出错、项料气缸到位出错、锁轴气缸复 位出错、锁轴气缸到位出错、夹料到位出错、螺丝吸住检测出错、 配置参数出错、读位置文件出错。
- 操作简单,编辑功能丰富:可支持阵列、平台复制、整体坐标校正、插入、添加、修改、删除、平台复制、分组管理、移动等各种编辑功能,满足用户的各种需求。
- ▶ 系统支持软件升级:支持 U 盘升级,简单的几个操作便可将系统 功能更新,方便快捷。

2.2 硬件结构

2.2.1 指示灯

TMC30X 系列控制器指示灯状态含义如表 2-1。

表 2-1 指示灯状态

指示灯	状态	含义				
运行	闪亮	控制器运行正常				
超们	不亮	控制器工作异常				
	闪亮	通讯正常				
通信	常亮	通讯异常或 USB 口有数据传输				
	不亮	通讯异常				
生敬	常亮	系统异常,有告警输出				
	不亮	控制器正常				

2.2.2 端口功能

TMC30X 系列控制器各个端口功能如表 2-2.

表 2-2 端口功能

端口名称	功能描述
	主芯片电源,电源功率 5W。
	FGND 接大地。

VPP+、VPP-	输入端口电源,接 DC24V。
VPP-, EL1-/EL2-/EL3-/EL4-/EL5-/EL6-	VPP-接入 0V,零位输入信号。
VPP-, EL1+/EL2+/EL3+/EL4+/EL5+/EL6+	VPP-接入 0V,限位输入信号。
X1~X24	信号输入端口,输入 0V 有效。
	Dn+/-是位置方向信号,Pn+/-
	是位置脉冲信号,接正还是接
D3-/D3+/P3-/P3+/+5V	负与驱动器一一对应;共六
	组。+5V 端口不用接线。
	V1+接 24V,YCOM1 接 0V。Yn
V1+/Y1/Y2/Y3/Y4/YCOIVI1	输出 0V 信号, 共 4 组输出。
RS485	485 通讯接口
00000	两组 232 通讯接口,TXn、RXn、
K5232	GND 分别接 DB9 的 9/6/5 脚。

3 快速入门

3.1 线缆连接

TMC30X 系列控制器的线缆连接方法如图 3-1 所示。

图 3-1TMC30X 系列线缆连接。



上图控制器与驱动器的连线是差分接法。控制器与驱动器的共阳极接 法如下图所示。+5V 是所有轴的 DIR+、PUL+的公共端。

坎	D3-		DIR-	교호
制	D3+		DIR+	初
器端	P3-		PUL-	器端
子	P3+	•	PUL+	子
	+5V ·			

3.2 威纶屏组态升级

步骤一、如果发给你的屏幕升级程序是压缩包,将压缩文件解压到 U 盘根目录;如果是发给你的是文件夹,直接拷贝到 U 盘根目录(文件 夹内只含一个 mtip 文件夹),以文件夹 LX0605 为例。注意: U 盘有 格式要求,必须是 FAT32 格式的 U 盘。

步骤二、将 U 盘插到屏幕的 USB 接口,屏幕会弹出如图 3-2。如果没 弹出,拔出重插多试几次。还是不行说明 U 盘格式不对。



图 3-2 屏幕升级弹窗

步骤三、点击 Download, 在软键盘输入密码 111111, 点击 OK, 弹出 如图 3-3 所示。

图 3-3 屏幕升级密码

派圳市太控科技有限公司

wnload Setti	ngs				I	作	模	式							¥2	2 兆	动
Password:	*****			+	设	気		数)	启	动
Download project files					占	18	44	**						Ī			
	d history files		Virtu	ial K	eybo	ard											
Clear his	tory files		-	*	2	3	4	5	6	7	8	9	0.	-	1	B	ackSpace
Sector in the sector			q	ω	e		r	t	y y		u	i	0	P			1 \
ОК	Cance	el	a	8		d		f	9		h	j	k		1		; .
			Caps		z	×	c	0		ь	n	pq				,	Return
	复位	报警清	Est	-	123	5							*-		+		Focus

步骤四、点击 usbdisk 前面的+号展开,点 disk_d_1 前面的+号展开, 找到文件夹 LX0605 并且点击选定(禁止选到文件夹内 mtip 文件), 点击 OK,如图 3-4。之后屏幕自动重启升级程序,完成。 图 3-4 展开选定画面

王 西 面 Y1 启 动	х fl	Pick a Directory		Y2	启	动
	加工	Directory: /usbdisk/disk_a_1/LX0605		庑	司动	2
	总螺丝	disk_a_1				
	当前刘	₽ੴcompile	-	=	Backs	space
	单位未	Image: style="text-align: center;">Image: style="text-align: center;"/>Image: style="text-align: center;	P	1	;	
	复位	OK <table-cell-columns></table-cell-columns>		1	F	eturn Focus
				进	入	系统

3.3 控制器软件升级

1.以<mark>超级用户</mark>身份登录(密码: 1122)



2.点击<mark>其他参数</mark>,选择<mark>软件升级</mark>。



[®] 深圳市太控科技有限公司

3.先点击<mark>升级 boot</mark>,后点击<mark>升级应用程序</mark>。

软件升级		
2018年11月2日14时47分8秒星期5		
设置型号	电机参数 恢复出厂值	
硬件版本	加工参数 恢复出厂值	
软件版本	升级 boot	
请输入解锁密码	升级应用程序	
保存	返回	a

4.程序升级完成后需将<mark>电机参数</mark>及<mark>加工参数</mark>恢复出厂值。



软件升级步骤:

- 1. 将厂家发过来的文件在计算机上解压,得两个升级文件: app.rug 和 boot.rug。
- 将升级文件 app.rug 和 boot.rug 拷贝到 U 盘根目录下,注意一定 要是根目录,即 U 盘中的最外面。
- 3. 将 U 盘插到螺丝机控制器上。
- 4. 点击"升级"进入软件升级界面。
- 先点击"升级 boot",此时控制器蜂鸣器会叫 3 秒钟左右。如弹出 "通信没有响应"不需管它,只需叫声停即可,点击返回;此时 boot 升级完成。
- 点击"升级应用程序",蜂鸣器会叫 10 秒钟左右。如弹出"通信 没有响应"不需管它,只需叫声停即可,点击返回;升级完成。
- 3.4 信号检测

点击<mark>其他参数</mark>——组合调机,进入图 3-6 所示。

图 3-6 系统诊断

К深圳市太控科技有限公司

空闲 <mark>低速</mark> 1轴	左启动 右启动	复位报警	警清除	停止
导通 🌒 截止	截止 🔵 导通 🛑 无亥	x 有效 有效	Х-	Χ+
	Y1 Y9 Y2 Y10	150.00 10.00	Y-	Y+
	Y3 Y11	0.00	Z-	Z+
	Y4 Y12 Y5 Y13	45.00	U-	U+
	Y6 Y14	0.00	V-	V+
	Y7 Y15 Y8 Y16		W-	W+
保存				返回

3.4.1 输入检测

按键检测:按下机台的外部 X1 端口接线按键,看对应的输入点指示 灯 经 是否变成深绿色。变深绿色表明输入信号有效,不变色需检查 线路是否接错。按此方法验证所有按键的外部输入端口(外部输入端 口外接 0V 有效)。

零限位检测:逐一将对应的感应开关遮挡,看相对应的指示灯■■■ 是否变黄色(黄色为有效),验证所有零限位信号输入端口。工件夹 到位、螺丝到位等感应开关信号也按此方法验证(光电感应开关需用 NPN 常开型)。

扭力检测:将电批扭力调到足够小(用工件能抓停),点触摸屏对应 电批输出端口,拿工具将电批抓停,看对应电批扭力检测端口是否变 成深绿色来判断该信号是否有效。

3.4.2 输出检测

按下屏幕的输出¹¹,看对应的继电器或气缸是否有执行动作。不动作查原因。按此方法验证所有输出点(外部输出为 0V)。

3.4.3 轴运动检测

设置电机参数:点击其他参数——电机参数,图 3-7 所示。设置每圈 行程、每圈脉冲。用步进电机时,根据丝杆或皮带的每圈行程拨驱动 器脉冲,所拨脉冲值应使得脉冲当量(每圈脉冲/每圈行程)在 50-200 范围内。

图 3-7 电机参数检测

电机参数	t					
		X轴	Y1轴	Z轴	Y2轴	
	每圈行程	20.00	20.00	20.00	20.00	
	每圈脉冲	3200	3200	3200	3200	
	回零顺序	2	2	1	2	
	回零速度	50.00	50.00	50.00	50.00	
	启动速度	30.00	30.00	30.00	30.00	
	最大速度	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	
	加速度	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	
	工件原点	0.00	0.00	0.00	0.00	
	最大行程	0.00	0.00	0.00	0.00	
保存		电	机调试			返回

验证轴运动:点击电机调试,点击 ^{X-} ^{X+} 移动 X 轴正向、反向移动,看 X 轴是否动作、移动方向是否正确,验证 X 轴运动功能。同样

派圳市太控科技有限公司

方法验证其他轴的功能。



3.5 参数设置

3.5.1 机型选择

图 3-8 厂商参数

厂商参数				
供螺丝方式	吸气式	下料模式	人工前取	
机型	4轴 ▼	Y1轴下料位置	50.000	
供料器数量	1 个	Y2轴下料位置	60.000	
吸螺丝是否开电批	打开	振动盘类型	普通 ▼	
保存				返回

点击——参数——厂商参数,进入图 3-8 所示。选择相应的供螺丝方

式,下拉选择应机型。供料器数量,设置吸螺丝是否开电批。

3.5.2 电机参数

点击<mark>其他参数</mark>——<mark>电机参数</mark>如表 3-9,表 3-1 为电机参数功能说明, 按需求设置各项参数。

图 3-9 电机参数

运行	Ì	件	程序	参数	诊断		电机参数	
				X轴	Y1轴	Z轴	Y2轴	
		每圈	行程	20.00	20.00	20.00	20.00	
		每圈	脉冲	3200	3200	3200	3200	
		回零	に顺序	2	2	1	2	
		回零	、速度	50.00	50.00	40.00	50.00	
		启动	速度	30.00	30.00	25.00	30.00	
		最大	速度	300.00	3000. 00	300.00	300.00	
		加速度		3000.00	30000. 00	3000. 00	3000. 00	
		工件原点		0.00	0. 00	0.00	0.00	
		最大	行程	0.00	0.00	0.00	0. 00	
功能参	数	电机	参数	系统诊断	端口检测	10配置	保存	返回

表 3-1 电机参数设置

序号	参数	描述	备注
		每圈行程: 电机转一圈, 设备	螺丝机用户建议
	有图仁印	真实走的距离。(螺杆为:杆	通过调整驱动器
1	每圈脉冲	螺距;皮带轮为:距*齿数)	细分数,使得 脉
L		每圈脉冲:电机每圈所需的脉	冲当量 (每圈脉
		冲数。(需跟电机驱动细分一	冲/每圈行程)为
		致。	50-200 范围内。

		各轴的回零次序,1 最先回		
		零,2次之,以此类推。设置	为防止撞机,设	
2	回零顺序	次序值时不能跨越设置,有次	置垂直方向运动	
		序1才能有次序 2,不能凭空	的轴优先回零。	
		直接设置 2。		
	口子生产	缺省值:50毫米/秒。电机的		
3	回零速度	回零速度。		
4	启动速度		伺服电机:速度	
		缺省值: 30 毫米/秒。	要求比较快时,	
		电机的开始速度。	此值可以适当调	
			声 。	
		缺省值: 3000 毫米/秒。	伺服电机,可以	
5	最大速度	电机能达到的最大速度。	适当调高,最好	
			不超过 5000.	
		缺省值: 3000 毫米/平方秒。		
6	加速度	加速度 为减少冲击,如果最大速度力		取值一般为最大
		大,加速度相应设置小一些。	速度的 2~8 倍。	
		在高级参数中选择了调零回		
7	工件原点	工件原点,则系统跑到设定的		

		工件原点位置。	
8	最大行程	各轴最大行走位置。	

3.5.3 I/O 配置

点击其他参数—— I/O 诊断。通过按 >>> 按钮切换页面,将所用正在 使用的输入端口打开,其他不用到的端口设置成关闭。同理,点击输 出口设置,需要用到的输出端口设置为打开,不用的关闭(制器只有 X1~X24及Y1~Y16端口,要用到后面的端口的功能,需将前面不用的 端口关闭及把对应的端口号改为127,要用到的改为前面 X1~X24及 Y1~Y16 对应的空闲端口)。3-10 所示

图 3-10 I/O 配置



输	输入端口设置25~32						
	序号	端口号	是否有效	延时	端口状态	导通有效	
	X25	127	关闭	0		是	输入口设置
	将X2	<u>9对应</u>	的端口	号改为	8及打	日 之则	将
	袝打	安钮功	能赋予	了原闭	置外部	<mark>X</mark> 8端	1 输出口设置
	X28	127	关闭	0		是	
\langle	X29 补打按钮	8	打开	0		是	
	X30 补打按钮 (不吹螺丝)	127	关闭	0		是	
	X31 手动 吹螺丝	127	关闭	0		是	4/7
	X32	127	关闭	0		是	>>>
保存							返回

3.5.4 基本参数

点击基本参数,进入图 3-11 所示。根据表 3-2 描述,按需求设置各项目内容。

图 3-11 基本参数



表 3-2 基本参数描述

项目	描述
(井)日 65 I田 七 牛山	不停机:打螺丝出错接着打。暂停:打螺丝出错
宙厌处理机前	时停机;重新按启动,接着未完成的流程继续打。
上敬工子	当系统异常时,警告是否在状态栏提示。打开则
百言丌大	提示,关闭则不提示。
滑丝告警使能	打开时,滑丝或浮锁弹出报警窗,关闭则不弹出。
自动调零工件数	达到该数值,系统自动调零。
吸螺丝时间	吸取螺丝延时时间。
重复供螺丝次数	取不到螺丝时重取次数。超过该值,系统报故障。
上料延时	上料后延迟启动的时间。
下料延时	下料后延迟启动的时间。
夹紧延时	输出夹紧信号后的延时时间。
扭力检测抬起延时	当检测到电批扭力后,Z轴延时抬升时间。
空移速度	打完工件后回去的速度,为最大速度的百分比。
工作速度	工作时各轴工作的速度,为最大速度的百分比。
补打区域	需补打的区域设置。

3.5.5 锁付参数

点击<mark>锁付参数</mark>,如图 3-12 所示。根据表 3-3 描述,按需求设置各项目 内容。

图 3-12 锁付参数



表 3-3 锁付参数描述

项目	描述
螺丝长度	运行时Z轴走到定位后往下打螺丝的距离。
螺丝锁付速度	打螺丝过程的速度。
供料器上方安全位置	Z轴连续打螺丝过程中抬起的高度。
螺丝孔上方安全位置	Z 轴抬升至该安全高度,其他轴才允许移动。
当前锁付时间	当前电批锁付时间,只是显示作用不需设定。
滑丝时间	0到该时间段内还没检测到扭力,则判为滑丝。
浮锁时间	0到该时间段内检测到扭力,则判为浮锁。

3.5.6 供料器参数

点击<mark>供料器</mark>,如图 3-13 所示。根据表 3-4 描述,按需求设置各项目内容。

图 3-13 供料器参数



表 3-4 供料器参数描述

项目	描述
供料器上方安全位置	Z轴连续打螺丝过程中抬起的高度。
坐标显示	白色框显示供料器坐标, 蓝色框是当前坐标。
X+、X-、Z+、Z-	示教供料器位置坐标的X轴、Z轴移动按钮。
低速	点击在弹窗中可选着高、中、低三种速度。
确定	将当前坐标设定为供料器坐标。
保存	保存供料器坐标。点击保存,修改才生效。
到供料位置	点击后,系统跑到所设定的供料器位置。
田立本小河山之子	单击后,系统跑到供料器位置,并取起螺丝及
以个+ 侧 风	打开电批。再点击则停止。

3.5.7 厂商参数

点击<mark>其他参数</mark>——<mark>厂商参数</mark>,如图 3-14 所示。根据表 3-5 描述,按需 求设置各项目内容。

图 3-14 厂商参数

厂商参数	
供螺丝方式 吸气式	下料模式人工前取
机型 4轴 _	Y1轴下料位置 50.000
供料器数量 1 个	Y2轴下料位置 60.000
吸螺丝是否开电批 打开	振动盘类型 普通 ▼
保存	返回

表 3-5 厂商参数描述

项目	描述		
供螺丝方式 有吹气式、吸气式两种选择。			
机型	有3轴、4轴、6轴等选项按相应机型选择。		
供料器数量	供料器个数, 按实际情况选择。		
て割構力	产品打完螺丝后取下来的方式。		
1 14 件 佚 八	人工前取、人工后取、自动前取、自动后取		

版权所有 深圳市太控科技有限公司

V1 2 劫下判位罢	下料模式设为人工后取或自动后取时, Y1 和
11、2 抽 广科位直	Y2 轴的下料位置
吸螺丝是否开电批	取螺丝后,是否打开电批修正螺丝。
震动盘类型	吹气式时选择的供料器类型。

3.5.8 高级参数

点击<mark>其他参数</mark>——<mark>高级参数</mark>,如图 3-15 示。根据表 3-6 述,按需求设置各项目内容。

图 3-15 高级参数

高级参	-数				
显示坐标	机械坐标	RS485通 信ロ使能	关闭	启动键是否作暂停键	
是否曲线 速度自调	否	通信口	从模式	急停键常闭	常开
声音开启	是	工作候式 RS485从机	0	急停报警使能	
调零走合回 工件原点	否	首地址 RS485从	0	急停键弹起调零	
		机数量	0	0 只复位检测委位	
	_	RS485广 播地址号	0	1 总检测零位	
****		The state of the s		伺服告警使能	
		设直岔码		伺服告警开始端口	0
				伺服告警数量	0
保存					返回

表 3-5 高级参数描述

项目	描述
显示坐标	工件坐标、机械坐标
是否曲线速度自调	
声音开启	控制器声音开关
调零是否回工件原点	调零后是否回到在电机参数设置的工件原点。
白动雄星不佐新庐雄	启动键是否与暂停键复用。启动状态下再次按
<i>口刘键定百</i> 任省 仔 健	启动键则暂停。
急停键常闭	急停按键常开或常闭设置。
急停键弹起调零	急停弹起后是否复位。
伺服告警使能	伺服使能功能打开。
伺服告警开始端口	伺服告警的输入端口的开始端口。
伺服告警数量	伺服告警数量。

4 产品示教

控制系统接好电缆,经过信号检测、参数设置后,点击运行切换到初 始画面,以超级用户身份登录,点击复位让各轴回到零位。

4.1 新建文件

点击复位使得系统回零,再点击<mark>文件管理</mark>——<mark>新建</mark>,进入如图 4-1 所 示,输入文件名"CS 点击 Enter,点确定,文件新建完成。



图 4-1 新建文件

点击新建的"CS"文件进行选定,再点击打开,切换到运行画面,看 到当前文件框处显示有"CS"字样,说明系统运行的是"CS"这个文 件存储的程序,如图 4-2 所示。

图 4-2 运行画面

自动锁螺丝机系统								
	文件	CS	工作模式	自动	示教	基本参数		
	加工数	0	设定数	0		供料器		
	总螺丝数	3	总螺丝数	3	报警清除	锚什条数		
	当前螺丝	0	当前螺丝	0	婺 讯	「「一」の「数		
	单位耗时	0.00	单位耗时	0.00		文件管理		
左启	动 1	停	复位	停止	右启动	其他参数		
			<u>《</u> 1 》		<u>《1》</u>			
空『	空闲 系统空闲							

4.2 编辑程序

点击<mark>文件管理</mark>,选定编辑的"CS"文件并点击打开;点击复位,让各轴回零(注意:复位之后才可以编程);再点击示教进入如图 4-3 所示。

左平台示教 文件 CS				1	/ 3	低速	空闲			
行号	Х	¥1	Z	供料	노		190,000	¥-	X+	
1	50.000	30. 000	25.000	1	<u></u> щ		170.000	^	<u> </u>	_
2	70.000	30. 000	25. 000	1	上移		45.000	Y1-	Y1+	
3	70.000	45. 000	25.000	1	t.		25.000	Z-	Z+	
0	0.000	0.000	0.000	0	五平人		删除		添加	
0	0.000	0.000	0.000	0	日		14 -1		14.5	_
0	0.000	0.000	0.000	0	下我		修改		插入	
0	0.000	0.000	0.000	0	19		XY定位		Z定位	
0	0.000	0.000	0.000	0	下页		供料 , 器号	1		
系统空闲					坐材	示校正	阵列	保	存	返回

图 4-3 示教画面

版权所有 深圳市太控科技有限公司

单点示教的方法:

步骤 1、分别按 X+、X-、Y+、Y-、Z+、Z-这 6 个按钮,移动 X、Y、Z 轴,把电批移到第一个螺丝孔位的正上方(假如第一个点的坐标 X:50, Y:30, Z:25),点击添加按钮,我们会看到第 1 行坐标

1 89.088 85.938 21.594 **1** 就添加到了左边的坐标示意图上。

步骤 2、示教好第一个点过后,按照示教第一个点的方法示教第二个 点、第三个点、以此类推,把左右要打的螺丝坐标都添加完成过后, 设置好参数(参数设置请往后面看),点击保存,然后返回运行画面, 点击复位,然后启动,就可以开始工作了。

步骤 3、右平台编程方法同左平台的。在图 4-3 点击左平台切换到右 平台编程,如图 4-4.

右平台示教 文件 CS					1 /	3 低	速 空	闲		
行号	Х	Y2	Z	供料	上		190 000	X-	X+	
1	170.000	40. 000	25.000	1	<u></u> м			 		
2	190.000	40.000	25.000	1	上移		45.000	Y2-	- Y2+	
3	190. 000	45.000	25. 000	1	1y 		25.000	Z-	Z+	
0	0.000	0. 000	0.000	0	石平,		删除	除 添加		
0	0.000	0.000	0.000	0	台		1/2 +6 1.6 2		长入	
0	0.000	0.000	0.000	0	F		修成植八		個八	
0	0.000	0. 000	0.000	0	移		XY定位 Z定位		Z定位	
0	0.000	0.000	0.000	0	下页		供料器号	1		
系统空闲					坐木	乐校正	阵列	保存	返回	Ð

图 4-4 右平台编程

阵列法编程:

在程序画面点击阵列进入编程如图 4-5。

步骤 1、分别按 X+、X-、Y1+、Y1-按钮,移到矩阵的第一点坐标 X: 10,Y:10,选择打螺丝方向的优先路径 X 优先或 Y 优先。 步骤 2、输入 X 轴方向行数量值:X 轴数量 5;Y 轴方向列数量值:Y 轴数量 5。输入 X 轴孔距 20.000,Y 轴孔距 20.000。再点击阵列生成, 保存。看到左边坐标点显示 25 个坐标,阵列完成。返回运行画面, 点击复位,然后启动,就可以开始工作了。

图 4-5 阵列示教

低速 左平台阵列				3/3						
х	10.000	X轴数量	5	X轴组数	4	10.000	Х-	Χ+		
		Y轴数量	5	Y轴组数	3	10.000	Y1-	Y1+		
¥1	10.000 政任告	X轴孔距	20.000	X组间距	100. 0	25, 000	Z-	Z+		
	¥住优况 X优先 ▼	Y轴孔距	20.000	Y组间距	110.0]]		
阵	列生成	切换到	右平台			保存		返回		
系统空闲										

5 故障诊断

表 5-1 故障排除

现象	解决方法				
长调合旦北三灯沉右宣	检查 1/0 配置中该端口是否已经打开。检查				
位测信亏值小月仅有完	信号输入端口线是否有 0V 信号。				
无论点前进还是后退,	检查控制器与驱动器的方向线是否接好,控				
电机只往一个方向移动	制器与驱动器的连线是否接正确。				
	未取到螺丝,检查吸螺丝气源是否打开。检				
重复多次取料	查 IO 配置的端口处 X13 端口的延时时间是				
	否为 100~200mS。				
反曹日二的乡粉入邦目	原因是升级程序后没有恢复出厂值。到参数				
历希亚小的 少 数王仰正 书 印 会粉 再 功 不 了	备份画面,恢复电机参数出厂值,加工参数				
山坷,参奴史以个丁。	恢复出厂值。				
二	检查机械结构, 传动装置是否有松动偏移,				
小教好后,母伙复位打	检查零位感应开关是否有偏移,检查工件会				
<u> </u>	否紧固,有无偏移。				
点复位所有轴都不动	回零顺序没有做设置,到电机参数去设置。				



SHEZHEN TANKON TECHNOLOGY CO.LTD

地址: 深圳市宝安区福永永福路 120 号港华兴工业园五区 C 栋 8 楼南区

联系电话: 0755-33121409

- 邮箱: <u>tkkj01@163.com</u>
- 网址: http://www.tankon.cn
- 邮编: 518103